

## NETZWERKZUGRIFF AUF MELCO UNTER FIRMWARE 3.90

Mit der neuen **Firmware 3.90** gab es eine entscheidende Änderung, um über das Netzwerk auf den Melco zuzugreifen. In der Vergangenheit fand die Anmeldung immer ausschließlich über den Gastzugang statt. Nach Änderungen auf der Windowsebene war der Samba-Zugriff so nicht mehr möglich.

Deshalb hat sich Melco entschieden, einen Namen und Passwort zu vergeben, um sich als **definierten Benutzer** anzumelden.

Mit der aktuellen Firmware 3.90 melden Sie sich bitte über einen **registrierten Benutzer** an.

**Der Name lautet nobody, das Passwort lautet ebenfalls nobody.**

Diese Anmeldung gilt sowohl für **WINDOWS** sowie für **iOS**!



Gib Name und Passwort für den Server „MELCO“ ein.

Verbinden als:  Gast  Registrierter Benutzer

Name:

Passwort:

Passwort im Schlüsselbund sichern

